FRONT PO

Hop Hop Żabki
Gra

Czy przetrwasz szaleństwo skaczących żabek?

To prawdziwa walka o przetrwanie - w dole krążą krokodyle i piranie! Wrzuć jak najwięcej żabek na obracające się drzewo zanim skończy się czas! Zobacz, kto przetrwa gdy drzewo ZATRZĘSIE SIĘ!

M5754

ZAWARTOŚĆ
24 żabki
4 wyrzutnie
1 podstawa
1 pień drzewa
4 gałęzie
1 czubek drzewa
1 instrukcja

CEL GRY
Sprawić, żebyś był graczem którego jak najwięcej żabek zostało na drzewie . Wygraj trzy rundy, a zwyciężysz całą grę!

JAK WYMIENIĆ BATERIE
Hop Hop Żabki wymagają trzech baterii AA (nie dołączone do zestawu). Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Zabawka może nie działać po włożeniu baterii innego typu.
Odkręć pokrywę schowka na baterie za pomocą śrubokręta krzyżakowego (nie dołączonego do zestawu) i otwórz schowek.
Włóż do schowka 3 baterie alkaliczne AA (LR6), jak na rysunku.



M5754-0629G1

Folding Guide



INSTRUCTION SHEET SPECS:

Toy: Flippin' Frog 5L
Toy No.: M5754
Part No.: 0629G1
Trim Size: 11 W x 17H
Folded Size: 11W x 3.4H
Type of Fold: Accordion
colors: Black
Colors: White Offset
Paper Stock: 70 lb.
Paper Weight:
EDM No.:

BACK HU

Fürge Békák
Játék

Túléled a békák őrült ugrálását?

Küzdelem a túlélésért, ahogy a krokodilok és piráják a mélyben köröznek! Minél több békát lőj a forgó fára, mielőtt lejár az idő! Amikor a fa FELPATTAN, kiderül, hogy ki éli túl!

M5754

TARTALOM
24 db béka
4 db kilövő
1 db alapzat
1 db fatörzs
4 db ág
1 db fakorona
1 db használati utasítás

A JÁTÉK CÉLJA
Légy az, akinek a legtöbb békája marad a fán a menet végén! Ha három menetet megnyersz, te nyerted a játékot!

ELEMCSERE
A Flippin' Frogs™ (Fürge Békák) játékhoz 3 db AA elem (nem tartozék) szükséges. Kizárólag alkáli elemet használjon. Előfordulhat, hogy a játék nem működik másfajta elemekkel.
Lazítsa meg az elemrekesz ajtajában lévő csavart egy keresztfejű csavarhúzóval (nem tartozék), és nyissa ki.
Helyezzen be 3 db AA (LR6) méretű alkáli elemet a rekeszbe az ábra szerinti módon.



M5754-0629G1

Folding Guide



INSTRUCTION SHEET SPECS:

Toy: Flippin' Frog 5L
Toy No.: M5754
Part No.: 0629G1
Trim Size: 11 W x 17H
Folded Size: 11W x 3.4H
Type of Fold: Accordion
colors: Black
Colors: White Offset
Paper Stock: 70 lb.
Paper Weight:
EDM No.:

FRONT CZ

Létající žabičky
Hra

Dokážete přežít v běsnění skákajících žabek?

Je to let o život, protože dole krouží krokodýli a piraně Vystřelte co nejvíce žabek do otáčejícího se stromu, než vyprší čas! Když se strom VYSUNE, uvidíme, kdo přežije!

M5754

OBSAH
24 žabek
4 startovací zařízení
1 základna
1 kmen stromu
4 větve
1 vrcholek stromu
1 návod

CÍL
Kolo vyhrává hráč, kterému na konci zůstane na stromě nejvíc žabek. Hráč, který vyhraje tři kola, vyhrává celou hru.

VÝMĚNA BATERIÍ
Do hry Létající žabičky jsou potřeba 3 baterie typu AA (nejsou součástí balení). Používejte pouze alkalické baterie.
S jinými typy baterií hra nemusí fungovat.
Křížovým šroubovákem (není součástí balení) odšroubujte kryt přihrádky na baterie a zvedněte ho.
Do přihrádky vložte 3 alkalické baterie velikosti AA (LR6) dle obrázku.



M5754-0629G1

Folding Guide



INSTRUCTION SHEET SPECS:

Toy: Flippin' Frog 5L
Toy No.: M5754
Part No.: 0629G1
Trim Size: 11 W x 17H
Folded Size: 11W x 3.4H
Type of Fold: Accordion
colors: Black
Colors: White Offset
Paper Stock: 70 lb.
Paper Weight:
EDM No.:

BACK SL

Lietajúce žabky
Hra

Dokážeš prežiť šialenstvo skákajúcich žiab?

Je to boj o prežitie, lebo krokodíly a pirane krúžia okolo! Na otáčajúci sa strom vyhoď čo najviac žiab, kým vyprší čas! Keď stromVYSKOČÍ, uvidíš, kto prežije!

M5754

OBSAH
24 žiab
4 spúšťacie zariadenia
1 základňa
1 kmeň
4 konáre
1 koruna
1 návod

PREDMET
Stať sa hráčom, ktorý má na konci kola najviac žiab, ktoré zostali na strome. Keď vyhráš tri kolá, vyhrávaš celú hru!

VÝMENA BATÉRIÍ
Hra Lietajúce žabky vyžaduje 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia). Používajte iba alkalické batérie. Hračka nemusí fungovať s batériami iných typov.
Kryt priestoru na batérie odskrutkujte krížovým skrutkovačom (nie je súčasťou balenia) a zdvihnite ho.
Do priestoru založte 3 alkalické batérie AA (LR6), ako je znázornené.



M5754-0629G1

Folding Guide



INSTRUCTION SHEET SPECS:

Toy: Flippin' Frog 5L
Toy No.: M5754
Part No.: 0629G1
Trim Size: 11 W x 17H
Folded Size: 11W x 3.4H
Type of Fold: Accordion
colors: Black
Colors: White Offset
Paper Stock: 70 lb.
Paper Weight:
EDM No.:

FRONT RU

Прыгающие лягушата
Игра

Ты можешь уцелеть в безумии скачущих лягушек?

Это прыжок на выживание - крокодилы и пираньи кружат внизу! Запусти как можно больше лягушек на крутящееся дерево, пока не поздно! Когда дерево ЗАКРОЕТСЯ, посмотрим, кто выживет!

M5754

СОДЕРЖИМОЕ
24 лягушки
4 пусковика
1 основание
1 ствол дерева
4 ветки
1 верхушка дерева
1 лист инструкций

ЦЕЛЬ
К концу раунда стань игроком с наибольшим количеством выживших лягушек. Выиграй три раунда - и ты выиграл игру!

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Для Прыгающих лягушат необходимы 3 батарейки AA (не входят в комплект). Используйте только щелочные батареи. Игрушка может не срабатывать с другими типами батарей.
Снимите крышку батарейного отсека с помощью крестообразной отвёртки (не входит в комплект) и поднимите её, чтобы открыть.
Установите в отсеке 3 щелочные батареи размера AA (LR6), как показано.



M5754-0629G1

Folding Guide



INSTRUCTION SHEET SPECS:

Toy: Flippin' Frog 5L
Toy No.: M5754
Part No.: 0629G1
Trim Size: 11 W x 17H
Folded Size: 11W x 3.4H
Type of Fold: Accordion
colors: Black
Colors: White Offset
Paper Stock: 70 lb.
Paper Weight:
EDM No.: